

- i** La dernière version du logiciel pour le système BORA Classic 2.0 est librement disponible sur le site Web de BORA. (www.bora.com > Produits > BORA Classic 2.0 > BORA Classic dispositif aspirant CKA2/CKA2AB > Documents).


Scannez le code QR-Code pour être immédiatement redirigé vers la page proposant la dernière version du logiciel.





- i** Le fichier de mise à jour doit être enregistré sur une clé USB formatée au format FAT32. Cette clé USB doit être insérée dans le port USB du dispositif aspirant.
- i** Le fichier de mise à jour enregistré sur la clé USB doit être valide. Le fichier de mise à jour peut être obtenu auprès de BORA Service sur indication du motif de la mise à jour.

Ouverture du menu


- i** Le menu peut uniquement être ouvert si toutes les zones de cuisson et le dispositif aspirant sont à l'arrêt. Aucune chaleur résiduelle ne doit être présente sur la table de cuisson.
- i** La touche de menu est affichée lorsque toutes les fonctions sont inactives et qu'aucune chaleur résiduelle n'est présente.

- Appuyez sur la touche de menu 
- Le menu est ouvert et la première option de menu est affichée (couleur beige).


Navigation dans le menu

- Appuyez sur  ou  pour passer à l'option souhaitée:
Option de menu 8 : Mise à jour du logiciel du système.
- Lorsque vous avez sélectionné une option de menu, l'affichage passe automatiquement au bout de 2 secondes sur la valeur définie.




Démarrage de la mise à jour du logiciel




Option de menu 8 : Démarrage de la mise à jour du logiciel

- Insérez la clé USB contenant le fichier de mise à jour dans l'interface USB du dispositif aspirant.
- Appuyez sur la zone de curseur 
- La mise à jour du logiciel est lancée.
 - L'affichage correspondant à la première phase de la mise à jour apparaît en clignotant.

Processus de mise à jour

Le processus de mise à jour est exécuté en trois étapes. Ces trois étapes sont représentées sur l'affichage par des segments de curseur (  ) de couleur beige. La phase active est affichée en clignotant. Lorsqu'une phase de la mise à jour se termine avec succès, le segment correspondant cesse de clignoter et devient vert. La phase suivante démarre.



Option de menu 8 : Phases de mise à jour logicielle

- i** Une fois la mise à jour exécutée sans problème, les trois segments sont affichés en vert. Le système procède ensuite à un redémarrage automatique.
- i** Si la mise à jour a été exécutée avec succès, le système affiche **! Soft** au redémarrage.
- i** Si un problème est rencontré pendant une phase de la mise à jour (le segment du curseur s'allume en rouge), tout le processus est arrêté. L'affichage de la zone de commande indique un message d'erreur (par ex. E 123; cf. le chapitre Dépannage).