

ES Actualización del software del sistema



- i** El software más actual para el sistema BORA Classic 2.0. está disponible en la página web de BORA (www.bora.com, Productos, BORA Classic 2.0, BORA Classic extractor de superficie CKA2/CKA2AB, Documentos).

Escanee el código QR para acceder directamente a la página con el software más actual.



- i** Como soporte para el archivo de actualización se necesita una memoria USB en formato FAT32. Esta memoria se inserta en el puerto USB del extractor de superficie.

- i** La memoria USB debe contener un archivo de actualización válido. Puede solicitar en cualquier momento el archivo de actualización al departamento BORA Service.

Acceder al menú


- i** Solo se puede acceder al menú si todas las zonas de cocción y el extractor de superficie están inactivos. Además no puede quedar calor residual.
- i** El botón del menú solo se muestra en el panel de mandos una vez que todas las funciones estén inactivas y no quede calor residual.

- Toque en el botón de menú
- Se accede al menú y se muestra la primera opción (modo beis).

Navegación por el menú

- Toque en o para cambiar a la opción de menú deseada:
Opción de menú 8: Actualización del software del sistema
- Si ha seleccionado alguna opción de menú, el indicador cambia automáticamente tras dos segundos al valor ajustado.

Inicio de la actualización del software




Opción de menú 8: Inicio de la actualización del software

- Conecte la memoria USB con el archivo de actualización en el puerto USB del extractor de superficie.
- Toque en el deslizador
- Se inicia la actualización del software.
- La primera fase del proceso de actualización se muestra en una indicación intermitente.

Proceso de actualización

El proceso de actualización tiene lugar en tres fases. Estas tres fases se visualizan en la pantalla a través de los segmentos beis del deslizador (). La fase activa en cada momento se muestra mediante indicación intermitente. Cada vez que se finaliza correctamente una fase del proceso, el segmento correspondiente deja de parpadear y se ilumina en verde. Se inicia la siguiente fase del proceso.



Opción de menú 8: Fases del proceso de actualización del software

- i** Si la actualización ha finalizado correctamente, los tres segmentos de fase se visualizan con luz verde. Por último el sistema se reinicia automáticamente.
- i** La actualización se ha realizado correctamente si al reiniciar el sistema, se muestra en el indicador SOFT.
- i** Si durante una fase de la actualización se produce algún fallo (el segmento del deslizador correspondiente se ilumina en rojo), se cancela el proceso completo de actualización. En la pantalla del panel de mandos aparece un aviso de error (p. ej. E 123; v. capítulo «Solución de averías»).