

# IT Aggiornamento del software del sistema



- i** La versione più recente di software per il sistema BORA Classic 2.0 è disponibile gratuitamente sul sito web di BORA. ([www.bora.com](http://www.bora.com), Prodotti, BORA Classic 2.0, BORA Classic Aspiratore per piano cottura CKA2/CKA2AB, Documentazione).  
Scansionando il QR-Code verrai trasferito direttamente alla pagina con la versione di software più recente.



- i** Come supporto di memoria per il file di aggiornamento è necessaria una chiavetta USB con formattazione FAT32. Questa chiavetta deve essere inserita nell'interfaccia USB dell'aspiratore per piano cottura.

- i** Sulla chiavetta USB deve essere salvato un file di aggiornamento valido. Il file di aggiornamento sarà disponibile, quando sarà il momento, presso il Servizio di assistenza BORA.

## Richiamare il menu


- i** Il menu può essere richiamato soltanto se tutte le zone cottura e l'aspiratore per piano cottura sono inattivi. Inoltre non deve essere presente alcun calore residuo.
- i** Il pulsante menu viene visualizzato sul pannello di comando quando tutte le funzioni sono inattive e quando non è presente alcun calore residuo.

- Tocco sul pulsante menu
- Il menu viene richiamato e viene visualizzata la prima voce di menu (modalità di colore "beige").

## Navigazione menu

- Toccare o per passare alla voce di menu desiderata:  
Voce di menu 8: Aggiornamento del software del sistema
- Dopo aver selezionato una voce di menu il display passa automaticamente, dopo 2 secondi, al valore impostato.

## Avviare l'aggiornamento del software




Voce di menu 8: Avviare l'aggiornamento del software

- Inserire la chiavetta USB con il file di aggiornamento nell'interfaccia USB dell'aspiratore per piano cottura.
- Toccare lo slider
- Viene avviato l'aggiornamento del software.
- Il display per la prima fase del processo di aggiornamento lampeggia.

## Processo di aggiornamento

Il processo di aggiornamento avviene in tre fasi. Queste tre fasi del processo sono visualizzate sul display tramite i segmenti beige dello slider ( ). Le fasi di volta in volta attive lampeggiano. Quando una fase del processo è stata completata con successo il segmento corrispondente cessa di lampeggiare e si illumina in verde. È cominciata la fase successiva del processo.



Voce di menu 8: Fasi del processo di aggiornamento del software

- i** Se l'aggiornamento procede senza errori tutti e tre i segmenti delle fasi saranno illuminati in verde. Al termine il sistema verrà rilanciato automaticamente.
- i** L'aggiornamento si è concluso con successo se dopo aver riavviato il sistema sul display compare **! Soft**.
- i** Se durante una fase di aggiornamento dovesse verificarsi un errore (il segmento corrispondente dello slider si illumina in rosso) l'intero processo di aggiornamento verrà terminato. Nel display del pannello di comando compare una segnalazione d'errore (es. **E 123**; v. cap. Risoluzione dei guasti).