

- i** Die aktuellste Software für das System BORA Classic 2.0 ist auf der BORA Homepage frei verfügbar. (www.bora.com, Produkte, BORA Classic 2.0, BORA Classic Kochfeldabzug CKA2/CKA2AB, Dokumente).

Scannen Sie den QR-Code und Sie werden direkt zur Seite mit der aktuellsten Software weitergeleitet.



- i** Als Speichermedium für die Update-Datei wird ein USB-Stick mit FAT32-Formatierung benötigt. Dieser Datenstick muss in der USB-Schnittstelle des Kochfeldabzugs stecken.

- i** Es muss eine gültige Update-Datei auf dem USB-Stick gespeichert sein. Die Update-Datei erhalten Sie auf Rückfrage bei der BORA Service Abteilung.

Menü aufrufen


- i** Das Menü kann nur aufgerufen werden, wenn alle Kochzonen und der Kochfeldabzug inaktiv sind. Außerdem darf keinerlei Restwärme vorhanden sein.
- i** Der Menü-Button wird im Bedienfeld erst angezeigt, wenn alle Funktionen inaktiv sind und keine Restwärme vorhanden ist.

- Touch auf Menü-Button
- Das Menü wird aufgerufen und es wird der erste Menüpunkt angezeigt (Farb-Modus „Beige“).

Menü Navigation

- Touch auf oder für einen Wechsel zum gewünschten Menüpunkt: Menüpunkt 8: Update der System-Software
- Haben Sie einen Menüpunkt ausgewählt, wechselt die Anzeige automatisch nach 2 Sekunden zum eingestellten Wert.

Software-Update starten




Menüpunkt 8: Software-Update starten

- Stecken Sie den USB-Stick mit der Update-Datei in die USB-Schnittstelle des Kochfeldabzugs.
- Touch auf den Slider
- Das Software-Update wird gestartet.
- Die Anzeige für den ersten Prozessabschnitt des Updates wird blinkend angezeigt.

Update-Prozess

Der Update-Prozess erfolgt in drei Stufen. Diese drei Prozessabschnitte werden im Display durch beige Slider-Segmente () visualisiert. Der jeweils aktive Abschnitt wird dabei blinkend angezeigt. Wurde ein Prozessabschnitt erfolgreich abgeschlossen, hört das entsprechende Segment auf zu blinken und leuchtet grün. Der nächste Prozessabschnitt wird gestartet.



Menüpunkt 8: Prozessabschnitte Software-Update

- i** Falls das Update fehlerfrei durchlaufen wurde, werden alle drei Abschnitts-Segmente grün leuchtend angezeigt. Anschließend erfolgt automatisch ein System-Neustart.
- i** Das Update wurde erfolgreich abgeschlossen, wenn nach dem Neustart des Systems in der Anzeige ausgegeben wird.
- i** Tritt während eines Update-Abschnitts ein Fehler auf (das entsprechende Slider-Segment leuchtet rot), wird der komplette Update-Prozess beendet. In der Bedienfeld-Anzeige erscheint eine Fehlermeldung (z.B. E 123; s. Kap. Störungsbehebung).